


Щиро дякуємо за вибір miliboo, уважно прочитайте перед використанням.

(1) Назва деталей



(2) Параметри

Модель	Матеріал	Вага (кг)	Навантаження (кг)	Діаметр (мм)	Висота (мм)
MYT801	Алюміній	0.85	10	70	95

(3) Комплектація

	Назва	Кіл-сть	Використання
1	Рідинна головка	1	/
2	Швидкознімний майданчик	1	/
3	Набір інструментів	1	Для обслуговування

(4) Використання

1. Вийміть швидкознімний майданчик

① Для звільнення швидкознімного майданчика поверніть ручку блокування проти годинникової стрілки.

② Натисніть на запобіжник і вийміть швидкознімний майданчик.

2. Встановлення обладнання на майданчик

Залежно від вашого обладнання закріпіть його на майданчик гвинтом 1/4" або 3/8" (використовуйте монетку з комплекту замість викрутки)

3. Встановлення майданчика на голову штатива.

Дотримуйтесь напрямку за стрілкою вказаної на зворотному боці майданчика.


① Спосіб 1: вставте швидкознімний майданчик у платформу головки згори до клацання.

② Спосіб 2: вставте швидкознімний майданчик у голову штатива з боку ручки.

Зафіксуйте майданчик бічним фіксатором.

4. За допомогою отвору 3/8" на голові штатива ви можете встановити додаткове обладнання (кронштейни, дисплеї, світлові прилади та інше)

Запобіжник майданчика



5. Встановлення ручки

① За допомогою гвинта на ручці, встановіть її з лівого або з правого боку голови, відповідно до ваших звичок використання

② Re install the handle on the left or right handle Installation port according to your use habit.



6. Налаштування кута нахилу голови

① Голова може бути відрегульована, з верхніми та нижніми кутами між +90 та -70 градусів.

Якщо кут потрібно зафіксувати, використовуйте бічний регулятор демпфування.

За відсутності навантаження головка автоматично повернеться до горизонтального стану.

② Головка може обертатися на 360 градусів по горизонталі, а горизонтально зафіксована ручка може використовуватися для управління горизонтальним демпфуванням.

(5) Застереження

1. Не використовуйте штатив за температури нижче -20°C або вище +70°C

2. В умовах вогкості, пилу протріть пристрій сухою тканиною.

3. Обладнанню не потрібне регулярне змащування, але за необхідності використовуйте стандартні мастила або смазки.

4. Не розбирайте обладнання, якщо у вас немає рекомендацій фахівців. Якщо у вас є питання, зверніться до офіційного сервісного центру.

5. Не можна використовувати високий тиск та агресивні хімічні речовини для очищення поверхонь пристрою.

6. Не докладайте надто багато зусиль для налаштування обладнання, щоб не пошкодити компоненти.

7. Не перевищуйте максимальне навантаження (див. специфікацію параметрів).

8. Не залишайте виріб на сонці протягом тривалого часу та уникайте впливу.

9. Не залишайте продукт без нагляду під час роботи там, де це може становити небезпеку для інших людей. Зберігайте поза досяжністю дітей.

10. У разі виявлення дефекту зверніться до авторизованого сервісного центру miliboo

(6) Усунення загальних несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Голова хитається	Голова не закріплена на штативі	Затягніть рукоятку напівсфери
Швидкознімний майданчик не знімається	Ручка блокування затиснута/не натиснутий запобіжник майданчика	Послабте ручку блокування, натисніть на запобіжник та витягніть майданчик
Після встановлення обладнання головка нахилиється вперед або назад	Швидкознімний майданчик знаходиться не в тому місці	Відрегулюйте положення швидкознімного майданчика, доти головка не опиниться в горизонтальному положенні.
Швидкознімний майданчик не встановлюється, або запобіжник не діє.	Неправильний напрямок встановлення швидкознімного майданчика	Встановіть швидкознімний майданчик у напрямку стрілки, яка розташована на її зворотному боці.

(7) Рекомендації та думки про продукт.

Якщо у вас є будь-які коментарі та пропозиції щодо цього продукту, ви можете

зв'язатися з нами та надіслати відгуки вказаними нижче способами. Ваші коментарі є цінними ресурсами для нашого розвитку, і ми будемо вдячні за них!

Сайт: www.miliboo.com.ua